

Codiertabelle 4-Befehl Sender

Jumper		Linke Taste oben	Rechte Taste oben	Linke Taste unten	Rechte Taste unten	Jumper		Linke Taste oben	Rechte Taste oben	Linke Taste unten	Rechte Taste unten
J1	0	Keine Funktion	Keine Funktion	Kanal 1 + 2	Keine Funktion	J1	1	Keine Funktion	Kanal 1	Kanal 2	Keine Funktion
J2	0										
J3	0										
J4	0										
J1	0	Kanal 2	Keine Funktion	Kanal 1	Keine Funktion	J1	1	Kanal 2	Kanal 1	Keine Funktion	Keine Funktion
J2	0										
J3	0										
J4	1										
J1	0	Keine Funktion	Kanal 2	Kanal 1	Keine Funktion	J1	1	Keine Funktion	Kanal 1 + 2	Keine Funktion	Keine Funktion
J2	0										
J3	1										
J4	0										
J1	0	Keine Funktion	Keine Funktion	Kanal 1	Kanal 2	J1	1	Keine Funktion	Kanal 1	Keine Funktion	Kanal 2
J2	0										
J3	1										
J4	1										
J1	0	Kanal 1	Keine Funktion	Kanal 2	Keine Funktion	J1	1	Keine Funktion	Keine Funktion	Kanal 2	Kanal 1
J2	1										
J3	0										
J4	0										
J1	0	Kanal 1 + 2	Keine Funktion	Keine Funktion	Keine Funktion	J1	1	Keine Funktion	Kanal 2	Keine Funktion	Kanal 1
J2	1										
J3	0										
J4	1										
J1	0	Kanal 1	Kanal 2	Keine Funktion	Keine Funktion	J1	1	Kanal 2	Keine Funktion	Keine Funktion	Kanal 1
J2	1										
J3	1										
J4	0										
J1	0	Keine Funktion	Keine Funktion	Kanal 1	Kanal 2	J1	1	Keine Funktion	Keine Funktion	Keine Funktion	Kanal 1 + 2
J2	1										
J3	1										
J4	1										